

A gray square box containing the word "CHINO" in white, bold, sans-serif capital letters.


CHINO

그래픽 레코더

K R 2 0 0 0

Maker text (한글)

입 력 설 명 서



INSTRUCTIONS


1 마커 텍스트 (Maker Text) 영문 입력

- 1.1 KR2000 의 Key Pad 를 이용하여 입력 할 수 있습니다.
- 1.2 아래의 2 방법을 사용하여 입력 할 수 있습니다.

2 마커 텍스트 (Maker Text) 한글 입력

- 2.1 KR2000 에서 Key Pad 를 이용하여 입력 시 입력 화면에서 한글을 지원하지 않는다. 따라서 한글 입력 시에는 웹브라우저를 이용하여 입력해야 한다.
- 2.2 이더넷 연결 방법
 - 2.2.1 Cross Cable 을 통한 연결

KR2000 이 이더넷에 연결이 되어 있지 않은 경우 노트북이나 PC 와 1:1 연결을 통하여 KR2000 과 연결 할 수 있다.



2.2.1.1 KR2000 이더넷 설정

아래의 메뉴에서 KR2000 의 Ethernet 설정 변경한다.

(Ethernet 설정을 변경하지 않았으면은 변경 할 필요가 없다 - 아래의 마지막 화면이 Ethernet 설정 초기값임)

IP 주소 : 192.168.254.254

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

Group1
리얼 트렌드

잔여49.7일

2007/06/01
16:10:37

1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00
7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00
-5 -2.5 0 2.5 5
-10 -5 0 5 10
16:10:34
16:10:24
17:07:06

Group1
리얼 트렌드

0.1secx2

2007/06/01
16:11:35

메뉴 설정
입력 연산 설정
표시 설정
경보 설정
파일 설정
적산 리셋 설정
스케줄 설정
마커 텍스트 설정
메모리 조작
네트워크 설정
시스템 설정

Group1
리얼 트렌드

잔여49.7일

2007/06/01
16:12:14

네트워크 설정
Ethernet 설정
DNS 설정
FTP 서버 설정
Email 설정

Group1
리얼 트렌드

잔여49.7일

2007/06/01
16:12:58


IP 주소 192.168.254.254
서브넷 마스크 255.255.255.0
기본 게이트웨이 0.0.0.0

2.2.1.2 PC Ethernet 설정

아래와 같이 PC 나 노트북의 Ethernet 설정을 변경한다.

IP 주소 : 192.168.254.253


서브넷 마스크: 255.255.255.0




2.2.2 기존에 Ethernet 구성이 되어 있다면은 새로이 설정 할 필요가 없이 기존 구성을 그대로 이용하면은 된다.

2.3 KR2000 접속하기


2.3.1 인터넷 익스플로러를 실행하여 주소창에 KR2000의 IP 주소를 입력한다.



2.3.2 사용자 암호를 묻으면 사용자 암호를 입력한다. (사용자 ID 는 "user" 이고 초기 암호는 없다)



2.3.3 초기 화면이 나오면은 메뉴에서 마커 텍스트 설정을 선택한다.



마커 텍스트 설정 - Microsoft Internet Explorer

파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H)

뒤로 (Back) (Forward) (Stop) (Refresh) (Home) (Search) 검색 SnagIt 연결

주소(D) http://192.168.254.254/set_message.cgi 이동

Top

No	텍스트
01	확인자 홍길동
02	확인자 김달수
03	확인자 고흥식
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

설정

완료 인터넷


The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window. The title bar reads '마커 텍스트 설정 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL 'http://192.168.254.254/set_message.cgi'. The main content area has a light purple background and contains a table with 10 rows. The first row is a header with 'No' and '텍스트'. The next three rows contain the text '확인자 홍길동', '확인자 김달수', and '확인자 고흥식'. The remaining seven rows are empty. To the right of the table is a purple 'Top' link. Below the table is a small icon labeled '설정' (Settings). The status bar at the bottom shows '완료' (Complete) and '인터넷' (Internet).

No	텍스트
01	확인자 홍길동
02	확인자 김달수
03	확인자 고흥식
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

[Top](#)

설정

2.3.5 이상의 작업이 완료되면은 KR2000 장비에서 마커스위치를 눌러 해당 텍스트가 정상적으로 입력 되었는가를 확인한다.



CHINO

한국 CHINO 주식회사

☎ 445-813 경기도 화성시 동탄면 오산리 296-1

TEL : (031)379-3700(대) A/S : (031)379-3769

FAX : (031)379-3777

홈페이지 : <http://www.chinokorea.com>

e-mail : webmaster@chinokorea.com

(판매점)